

# BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN



**FOMAC**

**NOODLE MAKER  
NOD-200S**

## NOODLE MAKER “FOMAC”

Mesin Noodle Maker atau pembuat mie/pasta adalah mesin yang membantu untuk mencetak mie atau pasta menjadi lembaran halus yang rapi dan simetris. Mesin ini digunakan dalam membantu menggiling adonan dan mencetak adonan dengan pilihan tipe ketebalan yang tersedia. Mesin ini mudah digunakan, lebih higienis dan efisien.

Mesin ini dirancang khusus untuk para pembuat mie atau pasta sehingga bisa membuat untai yang sempurna. Mie bisa dibuat dan dikreasikan untuk dikonsumsi atau dijual. Mesin ini sangat cocok untuk para pengusaha kuliner seperti tukang mie, restoran, catering, dan hotel.

## SPESIFIKASI

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| INPUT POWER         | 550W           |
| ENGINE POWER        | 550W           |
| VOLTAGE & FREQUENCY | 220v/50Hz      |
| WATERPROOF CAPACITY | 1PX1           |
| OUTPUT              | 25-30KG/HR     |
| WEIGHT              | 20.5KG         |
| SIZE                | 41x32.5x40.5CM |

*\*small power, belt transmission.*

## CARA PENGGUNAAN

1. Periksa permukaan sebelum digunakan, bersihkan permukaan dari debu , berikan sedikit minyak pelumas diantara celah alat potong putar dan gear.
2. Penggilingan adonan: pertama angkat pisau pemotong, sesuaikan regulator yang berada di ujung tongkat penekan. Atur celah diantara dua sisi sekitar 2.5-3 mm. Hubungkan kabel untuk menyalakan mesin, letakan adonan ke dalam bowl adonan, lalu sedikit arahkan ke roll penggiling, dan gulung sesuai ketebalan yang diset.
3. Pencetak mie: install pisau pemotong, sesuaikan regulator di pemotong sesuai kebutuhan, putar regulator searah jarum jam untuk memotong mie/pasta tipis, putar berlawanan arah jarum jam untuk memotong mie/pasta yang tebal. Untuk memotong, letakan adonan ke dalam bowl dan arahkan sedikit ke penggiling, mesin akan memotong mie/pasta ke ukuran yang diset.
4. Ketika selesai menggunakan mesin, matikan tombol power, cabut colokan sebelum mencuci pisau dan aksesoris.

## PERHATIAN

- Gunakan tegangan sesuai dengan yang diperlukan.
- Jangan menyesuaikan ketebalan adonan ketika mesin menyala.
- Berhati-hatilah saat menggunakan mesin, jangan sampai tangan menyentuh pisau dan penggiling.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika menyesuaikan ukuran ketebalan adonan, harus disesuaikan dari tebal ke tipis untuk menghindari kerusakan mesin.
- Untuk menghindari mesin tersangkut atau stag dan berisik, berikan sedikit minyak sayur ke dalam bagian penggilingan tiap sebelum dan sesudah mesin dinyalakan.
- Jika adonan menempel di pisau pemotong, bersihkan pisau dari bahan yang lengket sebelum digunakan kembali, bila tidak dapat mempengaruhi kinerja mesin.

## MASALAH DAN SOLUSI

| MASALAH                                                  | PENYEBAB                                                                                                          | SOLUSI                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tombol start tidak bekerja                               | 1. Tidak ada Power supply<br><br>2. Sirkuit rusak                                                                 | 1. Cek koneksi Power<br>2. Hentikan pemakaian, cabut kabel, minta teknisi untuk memperbaiki.                                                            |
| Mesin berdecit atau berisik                              | Bisa saja suara gesekan dari bagian pemutar                                                                       | Berikan minyak sayur pada bagian yang berputar                                                                                                          |
| Tidak bisa memotong adonan atau adonan menempel di pisau | 1. Pisau regulator tidak tepat posisinya.<br>2. Adonan terlalu tebal atau terlalu tipis<br>3. Adonan terlalu cair | 1. Sesuaikan regulator ke tempat yang tepat.<br>2. Giling kembali adonan sampai ketebalan yang tepat.<br>2. tambahkan tepung untuk menyesuaikan adonan. |

