

Penggunaan

Mesin digunakan untuk memotong daging beku dan tulang. Silahkan membaca buku panduan sebelum menggunakan mesin. Dilarang menggunakan mesin saat pintu terbuka.

Pengoperasian

Berdiri pada posisi yang sesuai, gunakan tangan kanan untuk mendorong produk ke arah pisau dan ruang kosong. Tangan kiri menahan handle. Ketika produk sudah berukuran kecil, harap menggunakan alat bantu dorong daging.

Perhatian

1. Saat mesin gergaji tidak berfungsi, lepaskan mata gergaji pada bagian atas. Kencangkan kembali mata gergaji saat mesin mulai bekerja.
2. Pintu mesin terbuka. Pengaman otomatis akan menghentikan mesin dan gergaji akan berhenti secara perlahan.
3. Kenakan sarung tangan pengaman saat pengoperasian mesin. Setelah mata gergaji diubah, pastikan mata gergaji bekerja dengan baik.



BSW-H210A Bone Sawing Machine "FOMAC"

BSW-H210A merupakan mesin pemotong tulang dan daging beku. Mesin pemotong tulang ini sangat membantu para pengusaha makanan karena mesin ini dapat memotong tulang atau daging beku dengan mudah.

BSW-H210A memiliki gergaji tajam yang melintang pada roda yang terdapat di bagian atas dan bawah mesin. Motor dari BSW-H210A akan menggerakkan roda-roda gergaji pemotong dapat digunakan untuk memotong.

BSW-H210A terbuat dari bahan stainless steel anti karat yang memiliki daya tahan tinggi. Mesin ini memiliki meja kerja yang akan memudahkan kamu saat memotong daging beku atau tulang dengan mesin BSW-H210A.

Cara membersihkan

Sebelum membersihkan mesin, pastikan daya sudah dalam keadaan mati. Pertama-tama buka pintu, kendurkan dan lepas gergaji, kendurkan wiper, tahan knob, lepaskan wiper, gunakan air panas dan sikat untuk membersihkan.

Gunakan lap basah dan air panas yang sudah dicampurkan dengan detergen untuk membersihkan bagian dalam, luar, mata gergaji, dan lain-lain. Terakhir, gunakan lap kering untuk membersihkan sisa air yang menempel.

Perhatikan sela-sela mesin, seperti katrol, alur katrol, wiper bawah, dan bagian lainnya.

Untuk melepaskan "Bottom Pulley" keluarkan baut dengan memutar searah jarum jam. Hindari bagian kelistrikan dengan air.

Perawatan

Berikan pelumas pada handle pengencang pisau setelah digunakan selama 200 jam. Ganti bantalan katrol setelah digunakan selama 5000 jam.

Level suara

Level suara tertinggi berada pada 70dB(A).

Peringatan

Sebelum menggunakan mesin harap membaca dan mematuhi aturan penggunaan mesin.

Pemasangan

Letakan mesin pada permukaan yang datar. Harap periksa tegangan sesuai dengan kebutuhan mesin. Pastikan kabel daya cukup panjang untuk memenuhi kebutuhan. Periksa mata gergaji apakah sudah terpasang dengan baik pada pulley atas dan bawah. Bagian atas gergaji dan tepi pulley harus berada pada level yang sama.

Sebelum mulai penggunaan perhatikan hal berikut ini:

1. Mesin berputar dengan benar (mesin berputar searah jarum jam)
2. Kencangkan pengaturan pisau pada bagian atas mesin hingga terdengar suara mata gergaji, mesin sudah dapat digunakan.

