

HOUSEHOLD VACUUM SEALER DZ-280A

POWERPACK[®]
MESIN PENGEMAS

4. Atur pengontrol waktu penyegelan untuk mengimbangi ketebalan kantong, lakukan ini dengan menyesuaikan tombol digital seperti yang ditunjukkan pada halaman 4 item (5). Tekan tanda "+" atau "-" sesuai dengan ketebalan tas.



Pengaturan spec.

Waktu biasanya 7-8 detik. Setelah mesin memanaskan, kurangi waktu secara perlahan untuk mengimbangi panas yang tertahan.

PERHATIAN

1. JANGAN menekan penyegelan saat tidak ada kantong plastik di dalam mesin. Ini bisa mempercepat kerusakan tepi penyegelan.
2. Jangan letakkan benda di atas mesin saat berfungsi.

HOUSEHOLD VACUUM SEALER DZ-280A

POWERPACK[®]
MESIN PENGEMAS

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN



HOUSEHOLD VACUUM SEALER DZ-280A

POWERPACK[®]
MESIN PENGEMAS

HOUSEHOLD VACUUM SEALER "POWERPACK"

Mesin Household Vacuum Sealer adalah mesin/alat yang membantu proses menyegel kemasan dengan menggunakan metode menyedot keluar udara pada kemasan produk kemudian saat kemasan sudah bebas udara, mesin ini akan menyegel kemasan plastik sehingga udara tidak lagi masuk kedalam kemasan.

Cara menghampakan udara yang ada di dalam kemasan plastik membuat kualitas produk tetap terjaga, aman dan terhindar dari bakteri sehingga umur simpan produk dapat bertahan lama. Ketika makanan dikemas dalam ruang hampa dan disimpan di lemari es, makanan itu tetap segar dan memiliki nilai gizi.


Mesin ini memiliki desain sederhana, mudah digunakan dan dibawa-bawa, mesin ini sangat cocok dan dapat dijadikan pilihan utama untuk digunakan pada skala rumah tangga, restoran, usaha cemilan, dll.

SPESIFIKASI

Model	Voltase	Tekanan	Panjang Segel	Berat	Dimensi
DZ-280A	220V/50-60 HZ	0,35 mpa	40-280 mm	2,4 KG	35x14x7 CM

CARA PENGGUNAAN

1. Tekan penutup secara perlahan untuk membuka kunci dan membuka tekanan penutup. Dua panah samping "▲" secara bersamaan dan angkat memisahkan penutup atas dan bawah. Jangan paksa mesin terbuka. Penutup atas terkunci tutup dengan "Klik" untuk memastikan sudah tertutup dan aman.



HOUSEHOLD VACUUM SEALER DZ-280A

POWERPACK[®]
MESIN PENGEMAS

2. Tekan Tombol On/Off . Saat menggunakan mesin Model "D", pindahkan sakelar daya ke posisi "-". dorong Model forwarder nozzle pompa "B" yang diatur pada "0".




Figure 2

3. Isi plastik/kantong dengan isi yang diinginkan, pastikan tidak memblokir nozzle pompa dan jangan mengisi terlalu banyak . Saat mengemas cairan, berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan isinya ke nozzle pompa atau mengisi terlalu banyak kantong.

Tempatkan plastik yang sudah diisi di tepi mesin, keluarkan nozzle pompa dan masukkan ke dalam plastik . Tepi plastik yang akan disegel harus kering dan rata seperti gambar. Jika perlu gunakan jari untuk menghaluskan plastik atau lap dengan kain bersih.




Figure 3