

POWERPACK®

MESIN PENGEMAS

PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

BUKU PETUNJUK PENGUNAAN



DZ-280DC



DZ-280CC



MESIN PENGEMAS

PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

DESKRIPSI

Household Vacuum Sealer adalah perangkat praktis yang dirancang untuk menjaga kesegaran makanan Anda dengan menghilangkan udara di dalam kemasan. Dengan menggunakan tekanan vakum, perangkat ini mengeluarkan udara dari kantong plastik atau wadah khusus, mencegah oksidasi dan pertumbuhan bakteri yang dapat membuat makanan cepat rusak. Dengan begitu, makanan seperti daging, ikan, sayuran, dan makanan siap saji dapat bertahan lebih lama tanpa mengurangi kualitasnya.

Household Vacuum Sealer sangat berguna untuk menyimpan makanan dalam freezer, menghindari terjadinya pembekuan yang tidak merata dan bau yang tidak diinginkan. Dengan desain yang elegan dan mudah digunakan, perangkat ini menjadi solusi praktis untuk mengurangi pemborosan makanan dan membantu Anda mengatur persediaan makanan di rumah dengan lebih efisien.

Perangkat Household Vacuum Sealer memiliki keunggulan untuk dapat memvakum segel kemasan yang mengandung produk basah dan kering. Dilengkapi dengan selang dan tabung tambahan, Perangkat ini mampu menampung air sisa vakum kemasan basah, sehingga pengguna tidak akan terbatas hanya pada produk kering saja. Perangkat ini dirancang khusus untuk mempermudah kinerja Anda dalam memvakum kemasan baik kering maupun basah.

PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

SPESIFIKASI

Model	Daya	Tegangan	Tekanan Vakum	Lebar Segel	Berat	Dimensi (mm)
DZ-280CC	110 Watt	220 Volt	-60 kpa	2 mm	0.85 Kg	356×85×60
DZ-280DC	70 Watt	220 Volt	-49 kpa	2 mm	0.54 Kg	380×65×55

PERHATIAN DAN PERINGATAN

- Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka yang telah diberi pengawasan atau petunjuk.
- Harap periksa kelengkapan perangkat sebelum digunakan, pastikan perangkat terpasang dengan baik.
- Gunakan colokan dan kabel listrik berstandar SNI dan pastikan rangkaian listrik utama sudah tersambung ground/arde dengan benar.
- Perangkat tidak boleh dalam keadaan basah ketika dioperasikan.
- Perangkat ini tidak boleh dibersihkan dengan penyiram air/selang air langsung.
- Apabila perangkat hendak dibersihkan, pastikan arus listrik tidak tersambung atau kabel listrik sudah terlepas.
- Jika ada bagian yang rusak pada perangkat ini, harap segera hubungi teknisi resmi **POWERPACK** atau hubungi siniservice.id


POWERPACK®

MESIN PENGEMAS


PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

DZ-280CC



DZ-280DC



POWERPACK®

MESIN PENGEMAS

PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

POWERPACK®
MESIN PENGEMAS

POWERPACK®

MESIN PENGEMAS

PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

CARA PENGGUNAAN

- Pertama siapkan produk dan plastik khusus vakum
- Masukkan produk ke dalam plastik vakum
- Pastikan bagian bibir plastik bersih dan rapi
- Nyalakan perangkat dan diamkan selama 30 detik
- Posisikan bagian bibir plastik pada tempat vakum dan seal perangkat
- Tutup penutup perangkat sehingga menjepit plastik vakum
- Jika hanya ingin segel tekan tombol SEAL
- Jika ingin segel dan vakum tekan tombol SEAL dan VACUUM
- Jika sudah selesai, buka penjepit penutup perangkat dan lakukan proses diatas berulang-ulang untuk mengemas produk lain

PEMELIHARAAN

- Semua jenis pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan saat perangkat dalam kondisi mati dan colokan kabel listrik tercabut.
- Sebelum digunakan harap dilakukan uji coba perangkat terlebih dahulu dan pastikan perangkat dapat berfungsi secara normal tidak ada kerusakan pada perangkat .
- Sebelum menyalakan dan mengoperasikan perangkat periksa apakah ada sesuatu atau benda pada tempat pengoperasian, kemudian barulah nyalakan perangkat setelah kondisi perangkat bersih dan aman.
- Jangan langsung mencuci perangkat dengan semprotan air atau lap terlalu basah, untuk menghindari bahaya air masuk ke komponen listrik.
- Lakukan service berkala pada perangkat untuk menghindari kerusakan.
- Bersihkan perangkat dan aksesoris setiap kali selesai digunakan dan pastikan perangkat dalam posisi kering dan bersih seluruhnya sebelum disimpan.



MESIN PENGEMAS

PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

CATATAN

- Untuk mendapatkan hasil vakum yang lebih baik, harap jangan memasukan terlalu banyak makanan/isi kedalam plastik vakum agar ujung plastik masih bisa masuk kedalam ruang vakum pada perangkat.
- Harap gunakan plastik vakum yang sesuai, saat ingin menyegel dan vakum, bagian sisi yang tersegel dan vakum harus rapi dan bersih sehingga proses vakum akan maksimal.
- Setelah perangkat dinyalakan harap lakukan pemanasan terlebih dahulu selama 30 detik sebelum digunakan.
- Setelah selesai penyegelan dan vakum harap diamkan perangkat selama 1-2 menit, biarkan perangkat beristirahat sebelum melakukan vakum dan penyegelan berikutnya.
- Jika terlalu sering menggunakan perangkat dalam waktu yang singkat, plastik vakum dapat meleleh karena suhu pada daerah segel makin lama makin tinggi dikarenakan tidak diberikan jeda waktu.
- Jangan membasahi ujung plastik yang terbuka, jika basah akan sulit untuk dikeringkan dan di segel.
- Bersihkan dan luruskan ujung plastik yang terbuka sebelum disegel. Pastikan tidak ada yang tertinggal di area terbuka atas, tidak ada kerutan, lipatan atau benda asing yang dapat menyebabkan kesulitan saat penyegelan.

PENYEGEL VAKUUM
VACUUM SEALER

DZ-280CC
DZ-280DC

KESALAHAN DAN SOLUSI

	Cara Penyelesaian
Perangkat tidak bekerja	<ol style="list-style-type: none">1. Periksa sumber listrik.2. Periksa kabel apakah sudah terpasang dengan benar atau belum.3. Apakah mesin terlalu lama digunakan ?. Perlu diketahui perangkat perlu istirahat selama kurang lebih 20 detik selama 2x proses penyegelan.
Perangkat tidak bisa menyegel dengan sempurna	<ol style="list-style-type: none">1. Periksa apakah plastik tepi rata atau tidak.2. Tekan tombol kedua disebelah kiri, apakah lampu merah berkedip lalu menyala.3. Periksa element pemanas rusak atau tidak.
Pompa tidak bekerja	<ol style="list-style-type: none">1. Pastikan tepi atas plastik diletakan ditengah strip penyegelan2. Periksa pengunci3. Periksa apakah isinya memiliki ujung yang tajam atau plastik nya rusak4. Pastikan isi dari plastik tidak terlalu banyak (isi tidak boleh melebihi $\frac{3}{4}$ dari kapasitas plastik)5. Periksa asupan udara tersumbat atau tidak6. Silahkan istirahatkan mesin selama 20 detik jika sudah 2x bekerja7. Periksa strip penyegelan dalam kondisi baik atau tidak
Kebocoran udara setelah di vakum	<ol style="list-style-type: none">1. Isi dengan pinggiran perlu vakum dua kali2. Makanan yang dapat menghasilkan gas akan membuat udara bocor.